



## Taschenkarte zur Verwendung der Sondergruppen ILS Mittelfranken Süd



HBC2 / STP8000



HBC3 / SC2020

Durch einmaliges kurzes drücken auf diese Tasten wird die Kurzwahlfunktion aktiviert. Anschließend Kurzwahl (Rückseite) eingeben und mittels Sprech taste bestätigen.

Es ist zu beachten ob es sich um ein HBC2/STP8000 oder HBC3/SC2020 Bedienteil der Fa. Sepura handelt.



# Kreisbrandinspektion

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Sondergruppen können nur im TMO-Modus (Netzmodus) geschaltet werden.

## Standardeinstellung

Gruppe	KW	Anwendung
FW_WUG	2472	Betriebsgruppe FW WUG

## Sondergruppen

Gruppe	KW	Anwendung
SoG_01_SC	2401	Sondergruppe 1
SoG_02_SC	2402	Sondergruppe 2
SoG_03_SC	2403	Sondergruppe 3
SoG_04_SC	2404	Sondergruppe 4
SoG_05_SC	2405	Sondergruppe 5
SoG_06_SC	2406	Sondergruppe 6
SoG_07_SC	2407	Sondergruppe 7
SoG_08_SC	2408	Sondergruppe 8
SoG_09_SC	2409	Sondergruppe 9
SoG_010_SC	2410	Sondergruppe 10

## Führungsstelle

Gruppe	KW	Anwendung
FüSt_1_WUG	2477	KEZ-Gruppe

## Objektfunkanlagen

Gruppe	KW	Anwendung
ZA_WUG	2471	TMO Objektfunk