

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	

Einleitung.....	2
1. Einsatzübernahme.....	3
2. Einsatzstelle angekommen.....	4
3. Lagemeldung/Kontaktaufnahme ILS – nicht dringend	4
4. Lagemeldung/Kontaktaufnahme ILS – dringend.....	5
5. Einsatzmittel frei nach Einsatz - einsatzbereit	5
6. Einsatzmittel frei nach Einsatz - nicht einsatzbereit.....	6
7. Einsatzmittel außer Dienst stellen	6
8. Einsatzmittel in Dienst stellen	7
9. Verlassen des eigenen Leitstellenbereiches (Überörtlicher Einsatz).....	7
10. Anmelden im fremden Leitstellenbereich / zurückmelden im eigenen Leitstellenbereich.....	8
11. Bewegungsfahrt.....	8
12. Notruf.....	8
13. Fahrzeugunterlagen – Zusammenfassung	9
14. Änderungsverzeichnis	10

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	

Einleitung

Mit der Einführung des flächendeckenden Digitalfunks, haben sich einige Änderungen im Umgang mit dem Funkmeldesystem (FMS) ergeben.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Handhabung des FMS in den gängigsten Fällen.

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben immer auf die Handhabung eines TETRA-Endgeräts.

Eine lokale Anpassung der FMS-Richtlinie Bayern, wurde mit der Einführung des TETRA-Funk nötig da, durch das nun einheitliche Funknetz, andere technische Voraussetzungen geschaffen sind.

Im TETRA-Netz ist jedem Funkgerät ein Statusziel zugeordnet, in der Regel die Heimatleitstelle.

Dadurch ist es unerheblich in welcher Gruppe, innerhalb des deutschlandweiten Netzes, ein Funkgerät eingebucht ist. Der Status wird immer an die Integrierte Leitstelle des Heimatbereiches gesendet. Von dort wird der Status des Einsatzmittels, innerhalb des bayernweiten Einsatzleitsystems, an die Integrierte Leitstelle verteilt in deren Gebiet sich das Einsatzmittel aufhält.

Dadurch dass alle Status primär zur Heimatleitstelle gesendet werden, ist eine lückenlose Dokumentation über Leitstellenbereichsgrenzen hinweg möglich, ohne dass Subsysteme verwendet werden müssen.

Für alle Beteiligten ist es im eigenen Interesse, eine möglichst hohe Datenqualität anzustreben.

Nicht gesendete oder falsche Status haben zur Folge, dass Einsätze nicht auswertbar sind oder die Ergebnisse verfälschen.

Brandschutzbedarfspläne beruhen beispielsweise, unter anderem, auf diesen Daten.

In nicht eindeutigen Situationen, ist die korrekte Status vergaben mit der Integrierten Leitstelle abzustimmen. Status 5 und 0 verfälschen die Statistiken nicht.

Die Verantwortung für die korrekte Statusvergabe liegt beim Fahrzeugführer (ABek3.3)

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	

1. Einsatzübernahme

a. Mit Einsatzübertragung, nur disponierte Fahrzeuge rücken aus

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
		Einsatzdaten werden als übertragen
3		Auftrag übernommen

Die Integrierte Leitstelle übermittelt den Einsatzauftrag während der Alarmierung.

Die vollständige Einsatzübernahme (Einsatzadresse, Einsatzstichwort, usw.) wird durch die Statusmeldung 3 gekennzeichnet.

Ein Ansprechen der Leitstelle ist nicht notwendig.

Der Status 3 darf in jedem Fall erst dann gesendet werden, wenn das Einsatzmittel die Wache verlässt.

b. Mit Einsatzübertragung, nicht disponierte Fahrzeuge rücken aus

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
0		Sprechwunsch - dringend
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Fahrzeug meldet sein Anliegen.
	Buchung	Fahrzeug wird durch die ILS gebucht
	Freigabe	Freigabe zur Statusvergabe wird dem Fahrzeug erteilt
3		Auftrag übernommen

Rückt aus einsatztaktischen Gründen ein nicht disponiertes Fahrzeug zusätzlich oder alternativ aus, ist dies vom Einsatzmittel mit der Statusmeldung 0 anzuzeigen. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkhörers. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Das Einsatzmittel übermittelt der Integrierten Leitstelle sein Anliegen.

Funkrufnamen müssen nicht zwingend gesprochen werden.

Das Fahrzeug wird der Dispositionsliste hinzugefügt und nach verbaler Freigabe durch die ILS, wird die vollständige Einsatzübernahme (Einsatzadresse, Einsatzstichwort, usw.) durch die Statusmeldung 3 des Fahrzeuges gekennzeichnet.

Der Status 3 darf in jedem Fall erst nach Freigabe der Integrierten Leitstelle gesendet werden, da dieser sonst im Einsatzleitsystem nicht verarbeitet wird

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	

c. Ohne Einsatzübertragung

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
0		Sprechwunsch - dringend
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Fahrzeug meldet sich Einsatzbereit
	Daten	Einsatzdaten werden verbal übermittelt
Daten		Einsatzdaten müssen durch das Fahrzeug bestätigt werden
	<i>(Buchung)</i>	<i>Zusätzliches Fahrzeug wird durch die ILS gebucht</i>
	<i>(Freigabe)</i>	<i>Freigabe zur Statusvergabe wird dem Fahrzeug erteilt</i>
3		Auftrag übernommen

Eine Einsatzübernahme ist vom Einsatzmittel mit der Statusmeldung 0 anzuzeigen. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkhörers. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Das Einsatzmittel meldet sich bereit zur Einsatzübernahme.

Die Einsatzdaten werden dem Einsatzmittel durch die ILS übermittelt und müssen bestätigt werden.

Nur relevant für Standorte mit mehreren Fahrzeugen.

Ist das jeweilige Einsatzmittel nicht automatisch disponiert, wird das Fahrzeug der Dispositionsliste hinzugefügt und die Freigabe für weitere Statusmeldungen, durch die ILS verbal erteilt.

Die vollständige Einsatzübernahme wird durch die Statusmeldung 3 des Fahrzeuges gekennzeichnet.

2. Einsatzstelle angekommen

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
4		Ankunft Einsatzstelle

Ist ein Einsatzmittel an der von der Integrierten Leitstelle übermittelten Einsatzadresse angekommen, hat das Einsatzmittel dies gegenüber der Integrierten Leitstelle mit dem Status 4 zu bestätigen.

3. Lagemeldung/Kontaktaufnahme ILS – nicht dringend

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Fahrzeug meldet sein Anliegen.

Will ein Einsatzmittel Verbindung mit der Integrierten Leitstelle aufnehmen, ist dies vom Einsatzmittel mit der Statusmeldung 5 anzuzeigen. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkhörers. Das Einsatzmittel übermittelt der Integrierten Leitstelle sein Anliegen.

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	
		

4. Lagemeldung/Kontaktaufnahme ILS – dringend

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
0		Sprechwunsch - dringend
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Fahrzeug meldet sein Anliegen.

Will ein Einsatzmittel dringend Verbindung mit der Integrierten Leitstelle aufnehmen, ist dies vom Einsatzmittel mit der Statusmeldung 0 anzuzeigen. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkhörers. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Das Einsatzmittel übermittelt der Integrierten Leitstelle sein Anliegen. Dringende Anliegen sind, akute Nachforderungen usw.

5. Einsatzmittel frei nach Einsatz - einsatzbereit

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Abschlussmeldung
1		Einsatzbereit über Funk
2		Einsatzbereit im Gerätehaus

Sobald ein Einsatz abgeschlossen ist, meldet sich das Einsatzmittel mit Status 5.

Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkgerätes. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Eine Abschlussmeldung wird der Integrierten Leitstelle mitgeteilt.

Eine bedingte Einsatzbereitschaft des Einsatzmittels, weil bspw. wichtige einsatzrelevante Geräte aufgerüstet werden müssen, ist ebenfalls mitzuteilen.

Das Abrücken wird durch die Statusmeldung 1 gekennzeichnet.

Bei Ankunft an der Feuerwache ist Status 2 zu senden.

Bei gemeinsamen Einsätzen mehrere Fahrzeuge derselben Feuerwehr ist es ausreichend, wenn die verbale Kommunikation mit der Integrierten Leitstelle durch das jeweilige Führungsfahrzeug bzw. dem Einsatzleiter erfolgt.

Alle weiteren Fahrzeuge übermitteln nur Status 1 und Status 2.

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	
		

6. Einsatzmittel frei nach Einsatz - nicht einsatzbereit

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Abschlussmeldung
6		Nicht einsatzbereit.
5		Sprechwunsch, nach Ende der Rüstzeit
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Einsatzbereitschaft wieder hergestellt
2		Einsatzbereit auf der Wache

Sobald ein Einsatz abgeschlossen ist, meldet sich das Einsatzmittel mit Status 5.

Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkgerätes. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Eine Abschlussmeldung wird der Integrierten Leitstelle mitgeteilt.

Ist ein Einsatzmittel nicht mehr einsatzbereit, ist der Status 6 zu senden. Dies kann bei einer längeren Rüstzeit der Fall sein. Ist das Einsatzmittel einem Einsatz zugeordnet, wird es auch im Status 6 nicht von diesem Einsatz getrennt. Die Rüstzeiten können damit zuverlässig dokumentiert werden. Ist das Einsatzmittel wieder einsatzbereit, ist dies mit Status 5 der Integrierten Leitstelle anzuzeigen.

Wird das Einsatzmittel aus der Vorhaltung genommen, bspw. aufgrund eines Fahrzeugdefekt, ist zuerst mit dem Status 2 der Einsatz zu beenden und mit Status 6 das Fahrzeug außer Dienst zu stellen.

7. Einsatzmittel außer Dienst stellen

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Mitteilung des Grundes
6		Einsatzmittel nicht einsatzbereit

Ist ein Einsatzmittel außer Dienst zu stellen, sendet dieses den Status 5 an die Integrierte Leitstelle.

Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkgerätes. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Das Einsatzmittel informiert die Integrierte Leitstelle über den Grund der Außerdienststellung.

Anschließend sendet das Einsatzmittel den Status 6.

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	
		

8. Einsatzmittel in Dienst stellen

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Meldung der Einsatzbereitschaft
2		Einsatzbereit auf Wache

Ist ein Einsatzmittel in Dienst zu stellen, sendet dieses den Status 5 an die Integrierte Leitstelle. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkgerätes. Die ILS spricht das Einsatzmittel an. Das Einsatzmittel informiert die Integrierte Leitstelle über die Indienststellung. Anschließend sendet das Einsatzmittel den Status 2.

9. Verlassen des eigenen Leitstellenbereiches (Überörtlicher Einsatz)

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Mitteilung über das Verlassen des Leitstellenbereiches

Verlässt ein Einsatzmittel seinen eigenen Leitstellenbereich, ist das Verlassen der Integrierten Leitstelle mitzuteilen. Hierzu ist vom Einsatzmittel der Status 5 an die Integrierte Leitstelle zu senden. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display Funkgerätes. Die ILS spricht das Einsatzmittel an.

Daraufhin teilt das Einsatzmittel der Integrierten Leitstelle das Verlassen des Leitstellenbereiches mit. Eine weitere Statuskorrektur findet nicht statt.

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	
		

10. Anmelden im fremden Leitstellenbereich / zurückmelden im eigenen Leitstellenbereich

Status		Bedeutung
Einsatzmittel	ILS	
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Mitteilung über das Verlassen des eigenen Leitstellenbereiches
5		Sprechwunsch
	Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS
		Mitteilung über das Betreten des fremden Leitstellenbereiches

Um sich in einem fremden Leitstellenbereich an oder im eigenen Leitstellenbereich zurückzumelden, ist der Status 5 zur Integrierten Leitstelle zu senden. Mit Annahme des Sprechwunsches durch den Disponenten sendet das Einsatzleitsystem automatisch eine Sprechaufforderung auf das Display des Funkgerätes. Die spricht das Einsatzmittel an.

Das Einsatzmittel übermittelt den Status, wie beispielsweise „unterwegs zum Einsatz“, „...auf der Durchfahrt“.

Eine weitere Status Übermittlung findet an diesem Punkt nicht statt.

Alle weiteren Effektivstatus (1,,4,) sind in der jeweiligen Reihenfolge zu senden.

11. Bewegungsfahrt

a. Bewegungsfahrt im Schutzbereich

Bewegungsfahrten innerhalb des Schutzbereiches einer Feuerwehr müssen der ILS nicht mitgeteilt werden, wenn sichergestellt ist das die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht beeinträchtigt wird.

b. Bewegungsfahrt außerhalb des Schutzbereiches

Verlässt ein Einsatzmittel zur Bewegungsfahrt seinen Schutzbereich, ist es außer Dienst zu stellen. Siehe Punkt 7.

Bei der Rückkehr in den Schutzbereich ist es wieder in Dienst zu stellen. Siehe Punkt 8

12. Notruf

Der Dienst „Notruf“ umfasst den Anteil Sprachnotruf, sowie den Datenanteil Notrufstatus und GPS.

Bei Betätigung der Notruftaste (roter Knopf) wird ein verdrängender Gruppenruf in die aktuell gewählte Rufgruppe aufgebaut.

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	
		

13. Fahrzeugunterlagen – Zusammenfassung

Einsatzübertragung disponierte Fahrzeuge rücken aus			Einsatzdaten werden als übertragen
	3		Auftrag übernommen
Einsatzübertragung nicht disponierte Fahrzeuge rücken aus	0		Sprechwunsch - dringend
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS
			Fahrzeug meldet sein Anliegen
		Buchung	Fahrzeug wird durch die ILS gebucht
		Freigabe	Freigabe zur Statusvergabe wird erteilt
	3		Auftrag übernommen
Einsatzübernahme Ohne Einsatzübertragung	0		Sprechwunsch - dringend
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS
			Fahrzeug meldet sich einsatzbereit
		Daten	Einsatzdaten werden verbal übermittelt
	Daten		Einsatzdaten müssen bestätigt werden.
		<i>Buchung</i>	<i>Zusätzliches Fahrzeug wird durch die ILS gebucht</i>
	<i>Freigabe</i>	<i>Freigabe zur Statusvergabe wird erteilt</i>	
	3		Auftrag übernommen
Einsatzstelle an	4		Ankunft Einsatzstelle
Lagemeldung/ Kontaktaufnahme ILS – nicht dringend	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS Fahrzeug meldet sein Anliegen.
Lagemeldung/ Kontaktaufnahme ILS –dringend	0		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS Fahrzeug meldet sein Anliegen.
Einsatzmittel frei nach Einsatz - einsatz- bereit	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS
			Abschlussmeldung
	1		Einsatzbereit über Funk
	2		Einsatzbereit in Feuerwache
Einsatzmittel frei Nach Einsatz - nicht einsatzbereit	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS
			Abschlussmeldung
	6		Nicht einsatzbereit.
	5		Sprechwunsch, nach Ende der Rüstzeit
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS Einsatzbereitschaft wieder hergestellt
	2		Einsatzbereit auf der Wache
Einsatzmittel außer Dienst stellen	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS Mitteilung des Grundes
	6		Einsatzmittel nicht einsatzbereit
Einsatzmittel in Dienst stellen	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS Meldung der Einsatzbereitschaft
	2		Einsatzbereit auf Wache
Leitstellenwechsel	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
			Ansprache durch die ILS
			Verlassen des eigene Leitstellenbereiches
		Gruppenwechsel	
	5		Sprechwunsch
		Sprechaufforderung	
		Ansprache durch die ILS Mitteilung über das Betreten des fremden Leitstellenbereiches	

 Bayerisches Rotes Kreuz	Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd	Version: 03
		Stand 15.05.2024
	FMS-Richtlinie für Feuerwehren	

14. Änderungsverzeichnis

Absatz	Änderung	
alle	Hinweise auf GSM/Fax und 4m Analogfunk entfernt	15.05.2024
alle	„Ansprache durch die ILS“ nach „J“ eingefügt	15.05.2024
10	10. Entfallen, 10.a wird zu 10	15.05.2024
12	Absatz neu aufgenommen	15.05.2024